



## PROSEDUR PENGGUNAAN LCD

No. Dokumen	: BIUM-UDINUS-07
Revisi Ke / Tanggal	: 1 / 3 September 2012
Berlaku Tanggal	: 3 September 2012

COPY Nomor: 01-01

- 1. TUJUAN** : Sebagai acuan bagi pihak terkait yang menggunakan LCD Proyektor yang dimiliki Universitas Dian Nuswantoro
- 2. RUANG LINGKUP** : Penggunaan LCD Proyektor ini berlaku bagi mahasiswa, dosen, maupun pihak luar yang telah mendapat izin untuk menggunakan LCD Proyektor di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro
- 3. TARGET MUTU** : Semua barang-barang Inventaris Universitas Dian Nuswantoro harus ada pemeliharaan dan perbaikan.
- 4. DEFINISI** : Proyektor LCD merupakan salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok, dsb. Proyektor jenis ini merupakan jenis yang lebih modern dan merupakan teknologi yang dikembangkan dari jenis sebelumnya dengan fungsi sama yaitu Overhead Projector (OHP) karena pada OHP datanya masih berupa tulisan pada kertas bening.
- 5. REFERENSI** :
  1. Sistem Pengelolaan Inventaris Universitas Dian Nuswantoro
  2. Prosedur Perkuliahan (PBM-UDINUS-03)
- 6. DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang *controlled copy* atau unit yang berhak memiliki dokumen sistem mutu
- 7. PROSEDUR** :
  - 7.1 Layar Proyektor "D-Light"**
    1. Sambungkan kabel pada arus listrik
    2. Tekan tombol "Down" untuk menurunkan layar
    3. Tekan tombol "Up" untuk menaikkan layar
    4. Tekan tombol "Stop" untuk memberhentikan layar yang sedang naik atau turun
    5. Jika telah selesai menggunakan, pastikan layar sudah dinaikkan dan lepaskan kabel dari arus listrik
  - 7.2 Proyektor "EPSON"**
    1. Sambungkan kabel pada arus listrik
    2. Sambungkan kabel VGA pada PC atau laptop atau media lain yang dapat digunakan

	<b>PROSEDUR PENGGUNAAN LCD</b>	
	No. Dokumen	: BIUM-UDINUS-07
	Revisi Ke / Tanggal	: 1 / 3 September 2012
	Berlaku Tanggal	: 3 September 2012

3. Tekan tombol "power" untuk menyalakan proyektor
4. Jika tidak dapat akan memunculkan gambar, tekan tombol "source search" pada remote
5. Untuk mengatur kecerahan dan warna yang ditampilkan oleh proyektor, tekan tombol "menu" dan tambahkan atau kurangi kecerahan dan warna sesuai yang diinginkan
6. Setelah selesai menggunakan, tekan tombol "power" untuk mematikan alat
7. Cabut kabel listrik dan kabel VGA pada laptop atau PC
8. Rapikan kabel seperti semula

**8. LAMPIRAN** :

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :
Kepala Biro Umum	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan & Sumber Daya Manusia	Kepala Kantor Penjaminan Mutu	Rektor
 <u>Sariu, M.M.</u> NPP. 0686.12.1990.005	 <u>Dr. St. Dwiwarso Utomo, M.Kom, Akt.</u> NPP. 0686.11.1990.002	 <u>Nova Rijati, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.093	 <u>Dr. Ir. Edi Noersasonoko, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1990.001