
	PROSEDUR PERAWATAN LCD	
	No. Dokumen	: BIUM-UDINUS-14
	Revisi Ke / Tanggal	: 1 / 3 September 2012
	Berlaku Tanggal	: 3 September 2012

COPY Nomor : 01-01

- 1. **TUJUAN** : Sebagai acuan bagi pihak terkait yang melakukan perawatan LCD Proyektor yang dimiliki Universitas Dian Nuswantoro
- 2. **RUANG LINGKUP** : Unit kerja yang melakukan perawatan LCD Proyektor di lingkungan Universitas Dian Nuswantoro
- 3. **TARGET MUTU** : Perawatan LCD dilakukan secara rutin dan sesuai dengan prosedur.
- 4. **DEFINISI** : Proyektor LCD merupakan salah satu jenis proyektor yang digunakan untuk menampilkan video, gambar, atau data dari komputer pada sebuah layar atau sesuatu dengan permukaan datar seperti tembok, dsb. Proyektor jenis ini merupakan jenis yang lebih modern dan merupakan teknologi yang dikembangkan dari jenis sebelumnya dengan fungsi sama yaitu Overhead Projector (OHP) karena pada OHP datanya masih berupa tulisan pada kertas bening.
- 5. **REFERENSI** : Sistem Pengelolaan Inventaris Universitas Dian Nuswantoro
- 6. **DIDISTRIBUSIKAN KEPADA** : Semua pemegang *controlled copy* atau unit yang berhak memiliki dokumen sistem mutu
- 7. **PROSEDUR** :

7.1 Menggunakan sebuah LCD, agar tidak mudah rusak.





- 1. Pastikan kabel power sudah tersambung ke LCD, dan juga kabel VGA/RGB yang ke LCD sudah disambung sebelum kabel power LCD anda sambungkan ke saklar listrik.
- 2. Usahakan jangan memindah atau mengangkat LCD saat LCD sedang di gunakan. Karena lampu LCD sangat sensitif dan bisa mengakibatkan lampu LCD anda putus.
- 3. Jika arus listrik terputus, mungkin karna listrik padam atau penyebab lainnya, cabutlah kabel power LCD dari saklar listrik. Masukkan kembali apabila arus listrik sudah stabil kembali.
- 4. Jangan mematikan LCD dengan mencabut kabel power dari saklar listrik.
- 5. Apabila sudah mematikan LCD, tunggu sampai lampu indicator berwarna hijau atau kipas pendingin sudah mati, kemudian baru di angkat saat kondisi LCD sudah dingin.

	PROSEDUR PERAWATAN LCD	
	No. Dokumen	: BIUM-UDINUS-14
	Revisi Ke / Tanggal	: 1 / 3 September 2012
	Berlaku Tanggal	: 3 September 2012

7.2 Merawat LCD Proyektor, agar tetap berfungsi dengan baik.

1. Bersihkan lensa dengan menggunakan *lens cleaning paper*
2. Bersihkan bodi proyektor menggunakan kain lembut yang bersih, khusus untuk debu yang membandel gunakan cairan pembersih khusus pada kain lap
3. Menyimpan proyektor sebaiknya pada tempat yang kering dan tidak terlalu lembab, lebih disarankan disimpan didalam tas aslinya
4. Membawa proyektor lengkap dengan tasnya ketika dipindahkan ke tempat yang jauh.
5. Selalu memperhatikan informasi lampu di *setting > information > lamp time hours* untuk mempersiapkan penggantian lampu.

8. LAMPIRAN

Disusun oleh :	Diperiksa oleh :		Disahkan oleh :
Kepala Biro Umum  <u>Sariu, M.M.</u> NPP. 0686.12.1990.005	Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Keuangan & Sumber Daya Mansia  <u>Dr. St. Dwiwarso Utomo, M.Kom.Akt.</u> NPP. 0686.11.1990.001	Kepala Kantor Penjaminan Mutu  <u>Nova Rijati, S.Si, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1996.093	Rektor  <u>Dr. I. Edi Noersasongko, M.Kom</u> NPP. 0686.11.1990.001